

# Leiðbeiningar fyrir Reverie 7S



## Lágrétt staða

Lágrétt staða sem fer með fætur og bak niður á sama tíma. Óþarfi að halda hnapp niðri.

## Bak upp/niður

Ýtið og haldið niðri til að hækka og lækka bak.

## Stöðu minni

Staða sem man eftir þínum uppáhalds stöðum sem þú getur vistað á hnapp 1 og 2. Til að leggja á minni fjarstýringunar þarf að halda hnapp 1 eða 2 niðri í 3 sec eða þar til rautt ljós hefur blikkað 3 sinnum.

## Baknudd hnappur

Ýtið og haldið niðri til að hækka og lækka styrk nudds eftir þörf.

## Nuddkerfi

Forstillt nuddkerfi 1, 2, 3 og full body.

## Fótalag upp/niður

Ýtið og haldið niðri til að hækka og lækka fótalag.

## Zero Gravity

Zero Gravity staðan gerir þér kleif að upplifa þyngdarleysi og algjöra slökun. Áhrifaríkara með nuddi. Óþarfi að halda hnapp niðri.

## Snore-hnappurinn

Hrotubaninn er einstaklega áhrifaríkur við hrotum og kæfisvefn. Einnig hefur hann virkað einstaklega vel við baklæði og brjóstsviða.

## Fótanudd hnappur

Ýtið og haldið niðri til að hækka og lækka styrk nudds eftir þörf.



**ATH!**

Fjarstýringinn þarf þrjú (3) AAA batterí. Einnig eru tvö (2) kubba batterí undir botninum sem notaðir eru við rafmagnsleysi til að fara með botninn í lágrétta stöðu fyrir svefn. Þessi aðgerð virkar aðeins einu sinni á þeim rafhlöðum sem fylgja með raf-botninum og þarf að skipta um þær rafhlöður eftir rafmagnsleysi ef notað er þar að segja.